

Инструкция По Ремонту Скутера Хонда Дио 18

1. [Инструкция По Ремонт Скутера Хонда Дио 18](#)
2. [Инструкция По Ремонт Скутер Хонда Дио 18](#)

Провод сопротивление, Ом Обмотка возбуждения черный-красный/зеленый 500-900 Генератор импульсов синий-желтый/зеленый 50-200 Катушка зажигания черный-желтый/зеленый 0,2-0,3 9.5 Катушка зажигания Измерьте сопротивление первичной обмотки катушки зажигания. Номинальное сопротивление: Дю.....0,2-0,3 Ом Таст.....0,1-0,4 Ом Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания.

Инструкция по ремонту. [Азимов занимательная арифметика. Письмо в факс о включении в реестр недобросовестных поставщиков образец.](#) По ремонту скутера honda dio af-34. Скутера Honda Dio af18 была. Каталог файлов скачать Инструкции. Скутеров HONDA DIO. И ремонт, инструкция, Honda.

Номинальное сопротивление: с наконечником свечи: Дю.....8,2-9,3 кОм Таст.....6,35-9,7 кОм без наконечника свечи. 2,7-3,4 кОм Рис. 104 9.6 Проверка угла опережения зажигания Проверьте угол опережения зажигания при частоте вращения 1800 об/мин. Номинальный угол опережения зажигания. $17 \pm 3^\circ$ до ВМТ Рис. 105 9.7 Стартер Рис.

Инструкция По Ремонт Скутера Хонда Дио 18

Снятие и установка стартера. 1 - болт крепления, 2 - кронштейн троса управления масляным насосом, 3 - болт крепления стартера, 4 - стартер, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - разъем стартера. Разборка и сборка стартера. 1 - болт крепления, 2 - статор, 3 - якорь, 4 - щеткодержатель, 5 - пружину, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - передняя крышка стартера.

Инструкция По Ремонт Скутер Хонда Дио 18

9.8 Датчик уровня топлива Измерьте сопротивление между выводами датчика уровня топлива при различном положении поплавка. Выводы Положение поплавок верхнее нижнее зеленый-желтый/белый 25-41 Ом 450-750 Ом зеленый-синий/белый 430-700 Ом 25-41 Ом желтый/белый-синий/белый 450-750 Ом 450-750 Ом 9.9 Датчик уровня масла Подсоедините омметр и убедитесь, что при верхнем положении поплавка нет проводимости, а при нижнем положении – есть проводимость между выводами датчика. 109 9.10 Замок зажигания Проверьте проводимость между выводами замка зажигания при его различных положениях, как показано на схеме. 110 9.11 Выключатель указателей поворота Проверьте проводимость между выводами выключателя указателей поворота при его различных положениях, как показано на схеме. Рис.111 9.12 Лампы Рис.

[Узбекский Корейский Словарь](#), [Антиплагиат Киллер Торрент.torrent](#), [Образец Характеристики На Руководителя Отдела Продаж](#)