

Tomahawk Tw 9010 Кнопка Override Инструкция

1. [Tomahawk Tw 9010 Кнопка Override Инструкция Титан](#)
2. [Tomahawk Tw 9010 Кнопка Override Инструкция По](#)

Нажмите кнопку 'Override' 4. ТОМАНАWK TW-9010 позволяет записать в память до 4-х. ИНСТРУКЦИЯ ПО. Jan 3, 2012 - Купил авто но чегото ступил и не спросил. На брелке нет где блин её искать? Хочу поставить на авто запуск по температуре -20 не могу.

Сирена издаст 4 "ЧИРПа", подтверждая включение режима "Valet". На дисплее брелока-пейджера появится иконка, прозвучит мелодия. В этом режиме доступны только сервисные функции системы, такие как дополнительные каналы, поиск а/м, вызов водителя, и др. Так же доступны: функция автоматической перепостановки в охрану и режим программирования. Для отключения этого режима необходимо снова нажать кнопки, и одновременно. Парковочные огни вспыхнут 3 раза, сирена издаст 3 "ЧИРПа", подтверждая отключение режима "Valet". На дисплее брелока-пейджера исчезнет иконка, прозвучит мелодия.

Вызов водителя Для активации этой функции необходимо нажать кнопку вызова, расположенную на антенне-передатчике. На дисплее брелока-пейджера появится иконка, прозвучит мелодия. [Арина никитина русское узорочье скачать.](#)

Tomahawk Tw 9010 Кнопка Override Инструкция Титан

Функции выполняемые кнопкой "Override" Некоторые функции ТОМАНАWK TW-9010 могут быть активированы без помощи брелоков управления. Для того, чтобы войти в режим активации функций кнопкой "Override" необходимо: 1. Выключить зажигание 2. Нажатием кнопки "Override" выбрать необходимую функцию: А) Режим "Valet" - 3 раза В) Ежедневный автозапуск - 4 раза С) Автопрогрев по заданной температуре в салоне - 5 раз 3.

Включите зажигание 4. Система подтвердит выбранную Вами функцию "ЧИРПами" сирены и вспышками светодиодного индикатора: А) Режим "Valet" - 3 "ЧИРПа" и вспышки В) Ежедневный автозапуск - 4 "ЧИРПа" и вспышки С) Автопрогрев по заданной температуре в салоне - 5 "ЧИРПов" и вспышек 5. Для включения и выключения функции нажмите кнопку "Override" 6. Система подтвердит включение или выключение функции 13 Z Z Z Z CALL ТОМАНАWK TW-9010.

Tomahawk Tw 9010 Кнопка Override Инструкция По

[Последние прошивки на прибор для настройки спутникового тв satlink ws 6906.](#) ТОМАНАWK TW-9010 - руководство по установке и эксплуатации ТОМАНАWK TW-9010 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1. Основные функции системы • 5-ти кнопочный программируемый 2-х сторонний брелок с ЖКИ. • Подсветка ЖКИ. • Режим вибрации. • Антисканер.

• Антиграббер. • Программируемые брелоки (до 4 шт.) • Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций. • Постановка в охрану с отключением сирены. • Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя. • Возможность установки на а/м с автоматической или ручной коробкой передач. • Возможность установки на а/м с бензиновым или дизельным двигателем. • Контроль температуры в салоне а/м.

• Дополнительный датчик температуры. • Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре. • Ежедневный (1, 2, 4, 12-ти часовой) автоматический запуск двигателя. • Обход неисправной зоны с визуальным и звуковым подтверждением. • Двухзонный датчик удара. • Дистанционное отключение датчика удара.

• Защита от ложных срабатываний. • Самодиагностика.

• 3 дополнительных канала. • Режим 'Anti-hijack'. • Режим 'Паника'.

• Режим 'Valet'. • Охрана дверей, капота, багажника. • Индикация заряда батареи питания брелока-пейджера. • Режим экономии энергии батареи питания брелока-пейджера. • Функция 'вызова водителя'. • Встроенные в брелок-пейджер часы, будильник, таймер.

[Скачать Программу Накрутка Сердечек Торрент, Грамоты И Дипломы По Плд, Гост Рв 2.902-2005 Pdf, Программа Для Рисования Схемы Сети, Ливерпуль Презентация На Английском, Поиск Предприятий По Коду Едрпоу](#)